

【高齢者安心相談装置取り扱い説明書】



①電源ランプ

電源がオンの場合青色に点灯します。

②スピーカー

警報音が出ます。健康相談で通話中は、相手の声が聞こえます

③相談ボタン

健康相談をするときに押すボタンです。

④取消ボタン

健康相談通話の終了や警報音等を停止するときに押すボタンです。

⑤緊急ボタン

緊急の際に押す（2秒以上）とALSOKのガードセンターに通報されます。

※ガードマンが駆け付けます。通話はできません。 ※登録いただいた電話番号に、ガードセンターから状況確認の電話をいたします。。

⑥マイク

健康相談で使用します。

機器返却の場合は下記までご連絡お願い致します。

足利市役所 元気高齢課

TEL **0284-20-2153**